



Wilo- HMC/HMP/HMHI

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Содержание

- 1. Общие сведения**
 - 1.1. Область применения
 - 1.2. Технические данные
 - 1.2.1. Обозначение
 - 1.2.2. Технические данные
- 2. Техника безопасности**
- 3. Транспортировка и хранение**
- 4. Описание изделия и принадлежностей**
 - 4.1. Описание агрегата
 - 4.2. Объем поставки
 - 4.3. Принадлежности
- 5. Установка и монтаж**
 - 5.1. Монтаж
 - 5.2. Электрическое подсоединение
- 6. Ввод в эксплуатацию**
- 7. Техническое обслуживание**
- 8. Неисправности, причины и устранение**

1. Общие сведения

1.1. Область применения

Насосы данного класса малошумные и поэтому являются идеальными устройствами для использования в зданиях, саду, доме и т.д. Предлагаемые насосы могут применяться:

- для подачи воды и полива из прудов, ручьев и колодцев,
- для откачки воды из емкостей,
- для откачки воды из подвалов.


В зависимости от применения предлагаются насосы ряда Wilo-MultiCargo (кратко MC), Wilo-MultiPress (кратко MP) или Wilo-Economy (кратко MHI). Насосы ряда Wilo-MultiCargo (MC) это самовсасывающие насосы, которые могут всасывать воду, например, из прудов, но не могут быть напрямую подсоединенны к системам водоснабжения.

Насосы из рядов Wilo-MultiPress и Wilo-Economy – это обычные насосы, которые могут работать как во всасывающем, так и в приточном режиме (например, при подаче из открытой емкости), и они не являются самовсасывающими. Агрегаты с насосами из этих рядов могут быть напрямую подсоединенны к системам водоснабжения.

1.2. Технические данные

1.2.1. Обозначение

Обозначение агрегатов состоит из обозначения **H** - Hauswasserversorgungsanlage (водяные устройства для дома, кратко H) и применяемого типа насосов, например: **MultiPress** или **MP**.



1.2.2. Технические данные

Точные данные по параметрам тока и напряжения, а также другие характеристики указаны на табличках насоса и электродвигателя.

Допустимая рабочая среда: Вода без твердых примесей и взвесей, техническая, холодная, охлаждающая и дождевая вода. Перекачку других жидкостей нужно согласовать с фирмой WILO.

Макс. температура перекачиваемой среды: 35°C

Условный проход : Rp 1

Макс. рабочее давление. 8 атм (HMC, HMP), 10 атм (HMHI)

Возможны технические изменения!

При заказе запасных частей нужно указывать данные на табличке агрегата

Рабочие параметры:

Ряд HMC:

Ряд	Макс. напор	Макс. расход	Область переключения давления	Предварительное давление в емкости
HMC	м	м ³ /час	атм	атм
HMC 304	43	5	2,2 - 3,5	1,8
HMC 305	54	5	3,2 - 4,5	2,7
HMC 604	42	8	2,2 - 3,5	1,8
HMC 605	54	8	3,2 - 4,5	2,7

Ряд HMP:

Ряд	Макс. напор	Макс. расход	Область переключения давления	Предварительное давление в емкости
HMP	м	м ³ /час	атм	атм
HMP 303	34	5	1,7 - 3,0	1,3
HMP 304	46	5	2,2 - 3,5	1,8
HMP 305	57	5	3,2 - 4,5	2,7
HMP 603	32	8	1,7 - 3,0	1,3
HMP 604	43	8	2,2 - 3,5	1,8
HMP 605	55	8	3,2 - 4,5	2,7

Ряд HMHI:

Ряд	Макс. напор	Макс. расход	Область переключения давления	Предварительное давление в емкости
HMHI	м	м ³ /час	атм	атм
HMHI 203	34	4,5	1,7 - 3,0	1,3
HMHI 204	43	4,5	2,2 - 3,5	1,8
HMHI 205	55	4,5	3,2 - 4,5	2,7
HMHI 206	70	4,5	4,0 - 6,0	3,6
HMHI 403	32	7,5	1,7 - 3,0	1,3
HMHI 404	43	7,5	2,2 - 3,5	1,8
HMHI 405	55	7,5	3,2 - 4,5	2,7
HMHI 406	67	7,5	4,0 - 6,0	3,6

2. Техника безопасности

Настоящая инструкция содержит важные указания, которые должны соблюдаться при монтаже и эксплуатации. Перед монтажом и пуском в эксплуатацию она обязательно должна быть изучена монтажным и обслуживающим персоналом.

Необходимо выполнять не только те требования по безопасности, которые изложены в этом разделе, но и те, которые имеются в следующих разделах.

2.1. Обозначения по безопасности

Указания, содержащиеся в руководстве, несоблюдение которых может быть опасно для жизни человека обозначены знаком общей опасности:



Предупреждение об опасности поражения электрическим током обозначается символом



На требования по безопасности, несоблюдение которых ведет к поломке насоса и нарушению функций, указывает знак:

ВНИМАНИЕ!

Указания, нанесенные непосредственно на насос/установку, например стрелки, указывающие направление, должны выполняться при любых условиях.

2.2. Квалификация персонала

Только квалифицированные специалисты могут производить монтаж и обслуживать данное оборудование.

2.3. Опасности, возникающие при несоблюдении указаний по безопасности

Несоблюдение правил безопасности может повлечь за собой тяжелые последствия для человека и для оборудования. Несоблюдение указаний по безопасности ведет к потере всяких прав на возмещение ущерба. Возможные последствия:

- Отказ важных функций насоса;
- Возникновение несчастных случаев, посредством электрического или механического воздействий.

2.4. Указания по безопасности для обслуживающего персонала

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать правила эксплуатации энергоустановок и правила техники безопасности (охраны труда) при эксплуатации энергоустановок.

Опасность поражения электрическим током следует полностью исключить.

2.5. Указания по безопасности при монтажных и проверочных работах

Все проверочные и монтажные работы должны проводиться квалифицированным в этой области персоналом, который детально и тщательно изучил инструкцию по монтажу и эксплуатации данного насоса. Монтаж и проверка насосов (установок) может производиться только при отключенном от сети насосе.

Категорически запрещено производить какие-либо проверки при работающем насосе.

2.6. Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей

Любые изменения насоса/ установки допустимы только после согласования с производителем. Оригинальные запасные части и авторизированные производителем комплектующие служат для обеспечения безопасности и надежности. Применение других запасных частей приводит к тому, что производитель не несет ответственность за возможные последствия.

2.7. Недопустимые режимы эксплуатации

Работоспособность и безопасность поставляемого насоса (установки) гарантируется только при полном соблюдении требований раздела 1 настоящего руководства.

Допустимые пределы установленные в этом разделе и каталоге ни в коем случае не должны быть нарушены.

3. Транспортировка и хранение

ВНИМАНИЕ!

При транспортировке и промежуточном хранении насос необходимо защитить от влаги и механических повреждений. Насос должен храниться и транспортироваться при температуре окружающей среды от -10°C до +50°C.

4. Описание изделия и принадлежностей

Агрегаты поставляются в виде готового собранного изделия. Детали, находящиеся в контакте с перекачиваемой средой выполнены из коррозионностойкого материала. У электродвигателей переменного тока (исполнение EM) термическая защита отключает электродвигатель при перегрузке. После охлаждения электродвигателя насос автоматически снова включается. Корпус насоса со стороны электродвигателя уплотнен торцевым уплотнением.

Внимание!

Насос не должен работать «в сухую», без воды. Это может привести к повреждению торцевого уплотнения. За повреждения насоса вследствие работы без воды WILO не несет ответственности.

4.1. Описание агрегата

Агрегаты для подачи воды НМР, НМНІ и НМС – это многоступенчатые агрегаты. Они оснащены мембранный напорной емкостью, реле давления, манометром и сетевой вилкой (исполнение EM). Нужно только подсоединить всасывающий трубопровод с концевым клапаном и напорный трубопровод.

Также подключаются трехфазные насосы (исполнение DM).

4.2. Объем поставки

- Насос типа (НМР или НМНІ или НМС)
- Руководство по монтажу и эксплуатации

4.3. Принадлежности

Заказываются отдельно:

- Всасывающий шланг в комплекте с концевым клапаном
- Плавковый выключатель (схему подключения см. на рисунке 3).

5. Установка и монтаж

5.1. Монтаж

- Агрегаты должны эксплуатироваться в соответствии с предписаниями местных органов по техническому надзору за водяными устройствами.
- Место установки должно иметь хорошую вентиляцию, быть сухим и не промерзать.
- Обслуживающий персонал должен принять предупреждающие меры (например, установка звукового сигнала, резервного насоса и др.) чтобы избежать наводнения или других последствий из-за выхода из строя насоса.
- Всасывающий и напорный трубопроводы устанавливаются по месту и крепятся к насосу без напряжений.
- Жесткие всасывающий и напорный трубопроводы присоединяются к насосу жестко закрепленному к фундаменту.
- Всасывающий трубопровод должен быть герметичным, прокладываться с поднимающимся уклоном к насосу.
- На насос не должна передаваться нагрузка от напряжений и веса трубопроводов.
- Диаметр всасывающего трубопровода выбирается, чтобы обеспечить минимальные потери на входе в насос.
- Расположение насоса относительно уровня воды в резервуаре, а также минимальное допустимое давление на его входе, рассчитывается по NPSH насоса.

Внимание!

Для обеспечения безотказной работы, насос должен иметь вертикальный отрезок напорного трубопровода не менее 300 мм.

- Для самовсасывающих насосов типа НМС на всасывающем трубопроводе необходимо смонтировать нижний концевой клапан. Он должен располагаться, по крайней мере, на 300 мм ниже самого нижнего уровня воды в водоеме (резервуаре). Для этого рекомендуется использовать комплект всасывающего шланга, состоящего из всасывающего шланга, всасывающей корзины (сетки) и нижнего концевого клапана.

Для монтажа агрегатов рекомендуется, чтобы:

- Монтажная площадка была плоской и горизонтальной.
- Необходимо иметь достаточное пространство для работ по техобслуживанию.

5.2. Электрическое подсоединение



Электрическое подсоединение должно выполняться авторизованной электромонтажной организацией в соответствии с правилами работы с электроустановками.

- Электрическое подсоединение должно быть выполнено с **устройством защиты от случайного тока (FI-переключателем)**.
- При установке плавательных бассейнов и садовых прудов необходимо соблюдать указания VDE 0100 часть 702.
- Электрические подсоединения устанавливать в защищенных от затопления и влаги месте.
- Проверьте тип тока и напряжение в сети.
- Соблюдайте параметры, указанные в табличке электродвигателя насоса.
- Сетевой предохранитель: 10А плавкий предохранитель.
- Правильно выполнить заземление.



Не допускать соприкосновения силового кабеля с трубопроводом, мотором или насосом; убедиться в отсутствии всякого рода увлажнений.

- Насос должен быть подключен электрическим кабелем (а также кабелем удлинителя), который, по крайней мере, соответствует резиновому шлангу типа H07 RNF по стандартам DIN 57282 или DIN 57245.

6. Ввод в эксплуатацию

- Проверить достаточный уровень воды в емкости или в водоеме. Избегать работы насоса «всухую» (без воды). Такая работа разрушает скользящее торцевое уплотнение.
- Насос, а также всасывающий трубопровод заполнить водой через наполнительный штуцер. Всасывание возможно только если насос полностью заполнен водой. Для этого надо открыть запорную арматуру в напорном и всасывающем трубопроводах, чтобы можно было удалить воздух из них.

Следует соблюдать следующие правила:

- насос никогда не поднимать, не тянуть и не укреплять за силовой кабель,
- не направлять на насос струю воды.

Реле давления настроено на заводе на область давлений, указанную в таблице раздела 1.

В том случае, если вы хотите изменить настройку насоса, реле давлений должен быть переустановлен в соответствии с нижеизложенным (рисунок 1 – с помощью Др-установочной рукоятки или рисунок 2 - без Др-установочной рукоятки):

- Снять крышку реле давления;
- Открыть вентиль на напорном трубопроводе и точку отбора;
- Установить требуемое давление выключения на центральной рукоятке (рис. 1 или рис. 2 поз. 1).

Давление выключения вычисляется как сумма

статической высоты между местом установки агрегата и самой высокой точкой отбора + минимального требуемого давления в самой высокой точке отбора воды (1,5- 2,0 атм) + суммы потерь давления в трубопроводах (примерно 0,15 - 0,2 x разность высот) + разности давлений Др (1,0 - 1,6 бар) между давлением включения и выключения

- Включить насос,
 - Точку отбора медленно закрыть,
 - Контролировать давление выключения на манометре и корректировать его поворотом центральной рукоятки (Рисунок 1 или Рисунок 2 поз. 1),
 - Давление включения устанавливается на резьбовой рукоятке (поз.2; на переключателе давлений, соответствующем рисунку 1) или оно установлено (на переключателе давлений, соответствующем рисунку 2) жестко заданным значением Др приблизительно 1,3 бар,
 - Выключение вручную производится с помощью главного выключателя,
 - Снова одеть крышку реле давления.
- Давление газа в мембранным баке должно быть равно давлению включения минус 10% (проверяется при выключенном установке и открытом кране в напорной магистрали, т.е. при отсутствии давления в агрегате).

7. Техническое обслуживание



Перед любой проверкой насоса или агрегата, насос должен быть отключен от электросети и остановлен!

WILO- установки подачи воды и их основные узлы практически не требуют технического обслуживания. Для обеспечения надежности и безопасности работы насосов при минимальных затратах рекомендуются следующие проверки:

- давление в мембранный емкости в соответствии с таблицей раздела 1 (пневматическая проверка при отсутствии давления в агрегате),
- насоса на герметичность.

При опасности замерзания необходимо слить воду из агрегата (включая мембранный емкость). Пробка слива находится на нижней части насоса.

При длительном отключении насоса (например, на зиму) необходимо промыть насос, удалить всю воду и хранить его в сухом помещении.

Перед повторным вводом в эксплуатацию проверить кратковременным включением свободное вращение насоса. Затем снова заполнить насос водой.

8. Неисправности, причины и их устранение

Неисправность	Причина	Электродвигатель не работает	Электродвигатель работает, насос не качает	Недостаточная подача насоса	Повторяющееся выключение из-за срабатывания защиты электродвигателя	При откачке воды насос постоянно включается и выключается
Отсутствует напряжение в сети						*
Неисправный предохранитель						*
Сработала защита электродвигателя из-за блокировки насоса		*				*
Сработала защита при работе насоса без воды (слишком низкий уровень воды)						*
Насос неисправен		*				*
Неправильное направление вращения насоса			*			
Воздух в насосе или всасывающем трубопроводе				*		
Превышена максимальная высота всасывания					*	
Забито входное отверстие				*	*	
Заблокирован обратный клапан					*	
Забит напорный трубопровод				*	*	
Посторонние предметы в насосе		*	*			
Насос работает без воды					*	
Слишком низкое давление в мембранный емкости	*					

Блокировка насоса может быть в большинстве случаев устранена, если отсоединить всасывающий шланг и провернуть насос в обратном направлении. Во время очистки включить несколько раз насос на 2 секунды.




Bild 1 Druckschalter mit einstellbarem Differenzdruck
Ausführung DM

Сетевые клеммы (привинчиваются на месте)

Клеммы электродвигателя (привинчиваются на заводе)

Рис.1. Переключатель давления с устанавливаемой разностью давлений
(Исполнение DM)




Bild 2 Druckschalter mit fester
Differenzdruckeinstellung
Ausführung EM

Сетевые клеммы привинчиваются на заводе (силовой кабель с вилкой)
Клеммы электродвигателя привинчиваются на заводе

Рисунок 2. Переключатель давлений с фиксированной разницей давлений
(исполнение EM)




Рисунок 3. Подходит для исполнения EM

Подключение поплавочного выключателя (заказывается отдельно) в
распределительной коробке электродвигателя

Возможны технические изменения!

ПАСПОРТ / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: WILO- MULTIPRESS HMP

Назначение: Нормально всасывающая установка

Изготовитель: WILO AG D-44263, Dortmund, Nordkirchenstr. 100, Германия

Арт - номер изделия _____ / **Сер. номер** _____

Импортер: ООО «ВИЛО РУС», 129110, Москва, пр. Мира, д. 68, стр. 3

Сертификат соответствия: РОСС DE.АИ50.В01826

ГОСТ Р МЭК 60335-2-51-2000, ГОСТ Р 51318.14.1-99,

ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Описание изделия: подробная информация указана в каталоге

и на фирменной табличке изделия

Срок службы: _____

Дата продажи: _____

Название, адрес торгующей организации: _____



Печать торгующей организации, подпись продавца: _____

Внимание: Гарантийный талон действителен в том случае, если он правильно заполнен: имеется дата продажи, печать и адрес продавца, указаны артикул и серийный номер изделия.

1. **ООО «ВИЛО РУС»** осуществляет гарантийное обслуживание на всей территории Российской Федерации через авторизованные Сервис-центры. Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, замену насосного оборудования, поставленного **ООО «ВИЛО РУС»** в Россию. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи оборудования, которая подтверждается печатью и соответствующей записью Продавца в Гарантийном талоне. Гарантийный срок на насосы составляет - 24 месяца, приборы автоматики и управления - 12 месяцев, запасные части - 6 месяцев.
2. Все узлы и компоненты, являющиеся частью заявленного на гарантийный ремонт оборудования, замененные в течение гарантийного срока, наследуют гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания в целом, т.е. ни на данные узлы и компоненты, ни на данное оборудование в целом не предусматривается продление гарантийного срока.
3. На все виды промышленного оборудования **ООО «ВИЛО РУС»** для проведения пусконаладочных работ, рекомендует привлекать обученных специалистов Сервис-центров и Сервис-партнеров на договорной основе.
4. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
 - Нарушение требований, изложенных в «Инструкции по монтажу и эксплуатации»;
 - При отсутствии оригинала правильно заполненного гарантийного талона, при несоответствии сведений в гарантийном талоне учетным параметрам изделия (наименование, серийный номер, дата и место продажи), при невозможности однозначной идентификации изделия, при наличии в гарантийном талоне незаверенных исправлений, при истечении гарантийного срока;
 - При отсутствии документов подтверждающих покупку изделия (накладной, чека);
 - При повреждении, перенесении, отсутствии, не читаемости серийных номеров на табличках оборудования;
 - Если заявленная неисправность не может быть продемонстрирована;
 - Если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и регулировкой, восстановлением исходной информации в доступных меню, очисткой изделия от пыли и грязи, проведением технического обслуживания изделия;
 - Если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предметов, веществ, жидкостей, под влиянием бытовых факторов (влажность, низкая или высокая температура, пыль, животные, насекомые), невыполнение требований ГОСТ 13109-97 в сети электропитания, стихийных бедствий, недостатка технического опыта сотрудников эксплуатирующей организации или пользователя (в том числе и в плане установки и монтажа);
 - При обнаружении на изделии или внутри его следов ударов, небрежного обращения, естественного износа, постороннего вмешательства (вскрытия), механических, коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного изменения конструкции или внешнего вида;
 - При неполной комплектности изделия, отсутствии технической документации;
 - Если неисправность возникает при сопряжении оборудования, указанного в гарантийном талоне, с иным оборудованием, самостоятельных попытках модернизации, либо из-за взаимной несовместимости изделий;
 - Если работа оборудования не отвечает субъективным представлениям, надеждам и ожиданиям покупателя;
 - Если неисправность оборудования возникает в результате использования неподходящих (неоригинальных) расходных материалов, ламп, предохранителей, прокладок, уплотнений и заменяемых частей, либо естественного износа изделий и частей с ограниченным сроком эксплуатации, а так же при использовании изделия, предназначенного для бытового использования в производственных или профессиональных целях;
 - Использование приборов управления и защиты других производителей, не отвечающих требованиям WILO, изложенным в технической документации на оборудование, повреждения в результате неисправности или конструктивных недостатков систем, в составе которых эксплуатируется оборудование;
 - Во всех перечисленных случаях компания, осуществляющая гарантийное обслуживание оставляет за собой право требовать возмещения расходов, понесенных при диагностике, ремонте и обслуживании оборудования, исходя из действующего прейскуранта;
 - 5. Гарантийное обслуживание не распространяется на лампы накаливания, предохранители, расходные материалы и уплотнительные прокладки.
 - 6. Все, поставляемые изделия, являются работоспособными, комплектными и не имеют механических повреждений. Если в течение пяти дней со дня покупки, покупателем не были предъявлены претензии по комплектации товара, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.
 - 7. **ООО «ВИЛО РУС»** несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования. Настоящая гарантия, ни при каких условиях, не дает право на возмещение убытков, связанных с использованием или невозможностью использования купленного оборудования.
 - 8. Список авторизованных центров осуществляющих гарантийное обслуживание находится на обложке Инструкции по монтажу и эксплуатации.

ПАСПОРТ / ГАРАНТИЙНЫЙ ТАЛОН

Наименование изделия: WILO-MULTICARGO HMC

Назначение: Самовсасывающая установка

Изготовитель: WILO AG D-44263, Dortmund, Nortkirchenstr. 100, Германия

Арт - номер изделия _____ / **Сер. номер** _____

Импортер: ООО «ВИЛО РУС», 129110, Москва, пр. Мира, д. 68, стр. 3

Сертификат соответствия: РОСС DE.АИ50.В01826

ГОСТ Р МЭК 60335-2-51-2000, ГОСТ Р 51318.14.1-99,

ГОСТ Р 51318.14.2-99, ГОСТ Р 51317.3.2-99, ГОСТ Р 51317.3.3-99

Описание изделия: подробная информация указана в каталоге

и на фирменной табличке изделия

Срок службы: _____

Дата продажи: _____

Название, адрес торгующей организации: _____



Печать торгующей организации, подпись продавца: _____

Внимание: Гарантийный талон действителен в том случае, если он правильно заполнен: имеется дата продажи, печать и адрес продавца, указаны артикул и серийный номер изделия.

1. **ООО «ВИЛО РУС»** осуществляет гарантийное обслуживание на всей территории Российской Федерации через авторизованные Сервис-центры. Гарантийное обслуживание включает в себя бесплатный ремонт или, при невозможности ремонта, замену насосного оборудования, поставленного **ООО «ВИЛО РУС»** в Россию. Гарантийный срок исчисляется от даты продажи оборудования, которая подтверждается печатью и соответствующей записью Продавца в Гарантийном талоне. Гарантийный срок на насосы составляет - 24 месяца, приборы автоматики и управления - 12 месяцев, запасные части - 6 месяцев.
2. Все узлы и компоненты, являющиеся частью заявленного на гарантийный ремонт оборудования, замененные в течение гарантийного срока, наследуют гарантийный срок и условия гарантийного обслуживания в целом, т.е. ни на данные узлы и компоненты, ни на данное оборудование в целом не предусматривается продление гарантийного срока.
3. На все виды промышленного оборудования **ООО «ВИЛО РУС»** для проведения пусконаладочных работ, рекомендует привлекать обученных специалистов Сервис-центров и Сервис-партнеров на договорной основе.
4. Гарантийное обслуживание не производится в следующих случаях:
 - Нарушение требований, изложенных в «Инструкции по монтажу и эксплуатации»;
 - При отсутствии оригинала правильно заполненного гарантийного талона, при несоответствии сведений в гарантийном талоне учетным параметрам изделия (наименование, серийный номер, дата и место продажи), при невозможности однозначной идентификации изделия, при наличии в гарантийном талоне незаверенных исправлений, при истечении гарантийного срока;
 - При отсутствии документов подтверждающих покупку изделия (накладной, чека);
 - При повреждении, перенесении, отсутствии, не читаемости серийных номеров на табличках оборудования;
 - Если заявленная неисправность не может быть продемонстрирована;
 - Если нормальная работа оборудования может быть восстановлена его надлежащей настройкой и регулировкой, восстановлением исходной информации в доступных меню, очисткой изделия от пыли и грязи, проведением технического обслуживания изделия;
 - Если неисправность возникла вследствие попадания посторонних предметов, веществ, жидкостей, под влиянием бытовых факторов (влажность, низкая или высокая температура, пыль, животные, насекомые), невыполнение требований ГОСТ 13109-97 в сети электропитания, стихийных бедствий, недостатка технического опыта сотрудников эксплуатирующей организации или пользователя (в том числе и в плане установки и монтажа);
 - При обнаружении на изделии или внутри его следов ударов, небрежного обращения, естественного износа, постороннего вмешательства (вскрытия), механических, коррозионных и электрических повреждений, самостоятельного изменения конструкции или внешнего вида;
 - При неполной комплектности изделия, отсутствии технической документации;
 - Если неисправность возникает при сопряжении оборудования, указанного в гарантийном талоне, с иным оборудованием, самостоятельных попытках модернизации, либо из-за взаимной несовместимости изделий;
 - Если работа оборудования не отвечает субъективным представлениям, надеждам и ожиданиям покупателя;
 - Если неисправность оборудования возникает в результате использования неподходящих (неоригинальных) расходных материалов, ламп, предохранителей, прокладок, уплотнений и заменяемых частей, либо естественного износа изделий и частей с ограниченным сроком эксплуатации, а так же при использовании изделия, предназначенного для бытового использования в производственных или профессиональных целях;
 - Использование приборов управления и защиты других производителей, не отвечающих требованиям WILO, изложенным в технической документации на оборудование, повреждения в результате неисправности или конструктивных недостатков систем, в составе которых эксплуатируется оборудование;
 - Во всех перечисленных случаях компания, осуществляющая гарантийное обслуживание оставляет за собой право требовать возмещения расходов, понесенных при диагностике, ремонте и обслуживании оборудования, исходя из действующего прейскуранта;
 - 5. Гарантийное обслуживание не распространяется на лампы накаливания, предохранители, расходные материалы и уплотнительные прокладки.
 - 6. Все, поставляемые изделия, являются работоспособными, комплектными и не имеют механических повреждений. Если в течение пяти дней со дня покупки, покупателем не были предъявлены претензии по комплектации товара, внешнему виду, наличию механических повреждений, то в дальнейшем такие претензии не принимаются.
 - 7. **ООО «ВИЛО РУС»** несет ответственности за возможные расходы, связанные с монтажом и демонтажем гарантийного оборудования. Настоящая гарантия, ни при каких условиях, не дает право на возмещение убытков, связанных с использованием или невозможностью использования купленного оборудования.
 - 8. Список авторизованных центров осуществляющих гарантийное обслуживание находится на обложке Инструкции по монтажу и эксплуатации.

Сервисные партнеры

ООО ВИЛО РУС



Астрахань

ООО ЭЛЕКТРОТЕХНИЧЕСКАЯ КОМПАНИЯ 8512 36 32 33

Барнаул

ЗАО КЕЙ СИ ГРУПП 3825 62 28 99

Владивосток

ООО АКВАДОМ 4232 33 30 77

Владимир

ООО ВЛАДИМИРТЕПЛОГАЗСТРОЙ 4922 44 36 16

Вологда

ООО АКВАТОН 8172 75 14 14

Волгоград

ООО АРИКОМ 8442 97 21 28

Воронеж

ООО ЭНКОР-СЕРВИС 4732 39 24 84

Екатеринбург

ЗАО СТКС 343 379 98 99

ООО ТПК РУТЕНА УРАЛ 343 374 18 22

ЗАО РУБЕЖ 343 256 33 76

Иркутск

ЗАО ВЭКОС 3952 32 42 01

ООО УСПЕХ-ВЕНТ 3952 25 58 58

Казань

ООО ТАТГАЗСЕЛЬКОМПЛЕКТ 8432 55 40 00

ЗАО ТПК ВИД 843 260 62 03

Калининград

ООО ВИЛОТЕРМ-ИНЖЕНЕРНЫЕ СИСТЕМЫ 4012 68 53 33

ООО КОНТУР ИМПЕКС 4012 56 94 34

Калуга

ООО РЕМСТРОЙТЕХНО 4842 54 93 05

Кемерово

ЗАО КЕЙ СИ ГРУПП 3842 37 70 99

Киров

ТОРГОВЫЙ ДОМ ЭНЕРГИС 8332 25 58 09

Краснодар

ООО САНТЕХМОНТАЖ ПЛЮС 861 235 45 30

Красноярск

ООО ПРОМКОНСАЛТИНГ 3912 90 00 99

Курган

ИП ОВСЯННИКОВ В. Л. 3522 53 52 14

Курск

ООО МП ТЕПЛОЭНЕРГЕТИК 4712 32 47 40

Липецк

ООО ТЕПЛОВОДОМОНТАЖ-ТВМ 4742 77 53 16

Москва

ООО РИЦА-СЕРВИС 495 153 21 57

ГРУППА КОМПАНИЙ МОВЕКС-ТМ 495 777 33 36

ООО ЭКО-ГРУПП 495 942 57 01

Нижний Новгород

ООО НОВАТЕРМ 8312 78 07 75

Новороссийск

ООО ТЕХНОКОМ 8617 77 07 03

Новосибирск

ЗАО КУЗБАСС 383 267 59 54

ЗАО НПП-ЭНЕРГИЯ 383 275 93 83

ЗАО КЕЙ СИ ГРУПП 383 217 39 54

Омск

ОДО ПРЕДПРИЯТИЕ ВЗЛЕТ 3812 60 02 32

Оренбург

ООО ОРЕНБУРГТЕПЛОМОНТАЖ 3532 52 71 44

Пенза

ООО ПЕНЗАГАЗКОМПЛЕКТ 8412 52 46 62

Пермь

ООО ВЕТЛАН-КОМФОРТ 342 290 99 00

ООО СТКС-ПЕРМЬ 342 219 54 08

Ростов-на-Дону

ЗАО ТД СИМЕОН-ИНЖИНИРИНГ 863 250 63 38

ООО СТВСЕРВИС 863 220 61 06

Самара

ООО ПКМП КУБ 846 269 71 40

Санкт-Петербург

ООО ГАЗКОМПЛЕКТ 8342 48 05 25

Саратов

ООО ЭЛЬГЕН 8452 21 55 41

Ставрополь

ООО СТРОЙПОЛИМЕР 8652 95 67 51

Сургут

СНМУП ЭНЕРГОСЕРВИС 3462 22 45 09

Томск

ЗАО КЕЙ СИ ГРУПП 3822 55 01 01

Тула

ООО ТЕПЛОСЕРВИС 4872 70 01 13

Тюмень

ООО ЖИЛСТРОЙСЕРВИС 3452 75 26 71

Ульяновск

ООО ИНСТАЛ-ТЕПЛОСЕРВИС 8422 43 44 24

Уфа

ООО АКВА-ЦЕНТР 3472 91 21 21

СТКС-УФА 3472 64 49 19

Хабаровск

ООО ХАБАРОВСКИЙ Ц. Э. Р. С. 4212 48 39 43

ООО ГИДРОЛЮКС 4212 21 10 23

Чебоксары

ООО ЮРАТ 8352 63 01 15

Челябинск

НПФ ВОСТОК-ЗАПАД 351 261 22 01

ООО ФИРМА УРАЛВОДОПРИБОР 351 257 12 39

Якутск

ООО КЛИМАТЕХНИКА XXI 4112 44 74 25



ООО ВИЛО РУС
Россия 123592 Москва
ул. Кулакова 20
Т +7 495 7810690
Ф +7 495 7810691
wilo@orc.ru
www.wilo.ru

Филиалы ООО ВИЛО РУС

Владивосток /склад 4232 49 60 64	Красноярск /склад 3912 50 48 25	Ростов-на-Дону /склад 863 267 30 95	Тюмень 3452 49 49 28
Екатеринбург /склад 343 345 03 50	Москва /склад 495 781 06 94	Самара /склад 846 277 84 19	Уфа 3472 37 00 59
Иркутск 3952 56 34 24	Нижний Новгород 8312 77 76 06	Санкт-Петербург 812 329 01 86	Хабаровск /склад 4212 27 18 60
Казань /склад 843 545 02 22	Новосибирск /склад 383 210 62 92	Саратов 8452 34 13 10	Челябинск 351 749 93 89
Калининград /склад 4012 30 34 12	Омск 3812 24 07 95	Смоленск 4812 69 44 59	
Краснодар /склад 861 225 16 33	Пермь 342 240 28 39	Тула 4872 31 54 51	



Wilo-MultiCargo MC

Инструкция по монтажу и эксплуатации

Содержание:

- 1. Общие положения**
 - 1.1. Область применения
 - 1.2. Параметры изделия
 - 1.2.1. Данные для подключения
 - 1.2.2. Обозначение
- 2. Техника безопасности**
- 3. Транспортировка и хранение**
- 4. Описание изделия и принадлежностей**
 - 4.1. Описание насоса
 - 4.2. Объём поставки
 - 4.3. Принадлежности
- 5. Установка / монтаж**
 - 5.1. Монтаж
 - 5.2. Электрическое подключение
- 6. Ввод в эксплуатацию**
- 7. Обслуживание**
- 8. Неисправности, причины, устранение**

1. Общие положения

Установка и ввод в эксплуатацию должна производиться только квалифицированными специалистами!

1.1. Область применения

Многоступенчатый самовсасывающий насос применяется для перекачки чистой и мало загрязненной воды без осадка, конденсата, смеси воды с гликолем до 35 % содержания гликоля, а также других сред и жидкостей без минеральных жиров, абразивных и длинноволокнистых включений. Идеально подходит для перекачки дождевой воды.

Основные области применения – промышленные системы и системы по использованию дождевой воды, индустриальные циркуляционные системы, контуры водяного охлаждения, моечные и оросительные установки.



Самовсасывающие насосы не должны прямо подключаться к системам водоснабжения водой.

1.2. Параметры изделия

1.2.1. Данные для подключения

Однофазный ток: 1 ~ 230 В (± 10%) / 50 Гц

Трехфазный ток: 3 ~ 230/ 400 В (± 10%) / 50 Гц

Мощность двигателя: см. шильдик на двигателе насоса

Максимальный ток: см. шильдик на двигателе насоса

Температура перекачиваемой среды: от +5°C до +35°C,

Макс. рабочее давление: 8 бар

Мин/макс. давление на всасывании: -0,8/4 бар

Высота всасывания (SH): 8 м

Макс. температура воздуха: 40°C,

Класс защиты: IP 54.

Другие технические характеристики по запросу.


При перекачивании вязких жидкостей (например: смеси воды и гликоли) следует учитывать изменение рабочих характеристик из-за увеличения вязкости.

Разрешается использовать гликоль только тех марок, в составе которых есть антакоррозийные ингибиторы и только в соответствии с инструкциями производителя. Габариты в таблице и на рис. 4.

Тип насоса MC	Габариты, в мм									
	H		H1	L	L1	L3	D1	D2	D3	
	1~230В	3~400В							1~230В	3~400В
304	216	192	90	423	253	157,5	R1	R1	PG 13,5	PG 11
305	216	192	90	447	277	181,5	R1	R1	PG 13,5	PG 11
604	216	192	90	423	253	157,5	R1	R1	PG 13,5	PG 11
605	224	206	90	472	277	181,5	R1	R1	PG 13,5	PG 13,5

При заказе запчастей необходимо указывать все данные фирменной таблички насоса

1.2.2. Обозначение



2. Техника безопасности

Данная инструкция содержит основные указания, которые необходимо соблюдать при монтаже и эксплуатации. Перед монтажом и пуском в эксплуатацию она обязательно должна быть изучена монтажным и обслуживающим персоналом. Необходимо выполнять не только те требования по безопасности, которые изложены в этом разделе, но и те, которые имеются в следующих разделах.

2.1. Обозначения рекомендаций в инструкции по эксплуатации

Рекомендации по технике безопасности, содержащиеся в данной инструкции по эксплуатации, несоблюдение которых может вызвать травмы персонала, обозначаются знаком



опасность поражения электрическим током обозначается знаком



Рекомендации по технике безопасности, несоблюдение которых может вызвать повреждение насоса и оборудования, обозначаются словом

Внимание!

2.2. Квалификация персонала

Персонал, выполняющий монтаж, должен иметь соответствующую квалификацию для осуществления работ.

2.3. Опасности при несоблюдении рекомендаций по технике безопасности

Несоблюдение рекомендаций по технике безопасности может нанести ущерб персоналу и насосу/установке. Несоблюдение указаний по безопасности ведет к потере всяких прав на возмещение ущерба. В частности, несоблюдение рекомендаций может повлечь за собой следующие опасности:

- Отказ важных функций насоса/установки,
- Угроза электрического и механического воздействия на персонал

2.4. Рекомендации по технике безопасности для пользователя

Для предотвращения несчастных случаев необходимо соблюдать правила эксплуатации энергоустановок и правила техники безопасности (охраны труда) при эксплуатации энергоустановок. Опасность поражения электрическим током следует полностью исключить. Необходимо соблюдать предписания VDE (Союз немецких электротехников) и местных предприятий энергоснабжения.

2.5. Рекомендации по технике безопасности при проверке и монтаже

Все проверочные и монтажные работы должны проводиться квалифицированным в этой области персоналом, который детально и тщательно изучил инструкцию по монтажу и эксплуатации данного насоса. Монтаж и проверка насосов (установок) может производиться только при отключенном от сети насосе.

Категорически запрещено производить какие-либо проверки при работающем насосе.

2.6. Самовольное изменение конструкции и изготовление запасных частей

Любые изменения насоса/ установки допустимы только после согласования с производителем. Оригинальные запасные части и авторизированные производителем комплектующие служат для обеспечения безопасности и надежности. Применение других запасных частей приводит к тому, что производитель не несет ответственность за возможные последствия.

2.7. Недопустимые способы эксплуатации

Работоспособность и безопасность поставляемого насоса (установки) гарантируется только при полном соблюдении требований раздела 1 настоящего руководства. Допустимые пределы установленные в этом разделе и каталоге ни в коем случае не должны быть нарушены.

3. Транспортировка и хранение

Внимание! При транспортировке и хранении насосы должны быть надежно защищены от сырости, мороза и механических повреждений.

4. Описание изделия и принадлежностей

4.1. Описание насоса (рис. 1)

Многоступенчатый (4-5 ступеней), самовсасывающий, горизонтальный центробежный насос высокого давления, блочного исполнения, с горизонтальным всасывающим (поз. 1) и вертикальным напорным патрубками (поз. 2).

Гидравлическая часть насоса выполнена в виде многосекционной конструкции из корпусов ступеней (поз. 5) и рабочих колес (поз. 6). Рабочие колёса монтируются на одном общем валу (поз. 7) мотора и насоса. Гидравлическая часть, включая фонарь корпуса (поз. 8) имеют надежную гидроизоляцию. Все части, соприкасающиеся с перекачиваемой средой выполнены из хром- никелевой стали. Отверстие вала в корпусе насоса изолировано скользящим торцевым уплотнением (поз. 9).

Двигатели однофазного тока оснащены термической защитой. Она отключает двигатель при превышении допустимой температуры обмоток двигателя и автоматически снова включает насос после охлаждения.

Задача от сухого хода: насос и особенно скользящее торцевое уплотнение не должны работать всухую. Для защиты от сухого хода необходимо использовать WILO предохранительные устройства или другие соответствующие приборы.

4.2. Объем поставки

- Центробежный насос высокого давления, одно (EM)- или трехфазный (DM).
- Инструкция по монтажу и эксплуатации.

4.3. Принадлежности

Принадлежности, которые заказываются отдельно:

Возможны технические изменения!

- Всасывающий шланг, концевой (пяточный) клапан
- Коммутатор WV/COL
- Коммутатор CO-ER
- Защита от сухого хода:
 - Комплект WMS для прямого подключения к питательному трубопроводу
 - Плавковый выключатель WA 65
 - Прибор SK 277 с тремя погружными электродами
- Прибор для поддержания давления WVA
- WILO-Fluid Control (только для однофазных двигателей, EM – исполнения))
- Плавковый выключатель WA0 65.

5. Установка/ монтаж

5.1. Монтаж

На рис. 2 (режим работы из накопительной емкости) и 3 (режим всасывания) показаны типичные варианты установки насосов. При установке и монтаже насосов необходимо соблюдать следующие инструкции:

- ◆ Монтаж производить после окончания всех сварочных и спесарных работ и промывки трубопроводов, так как инородные тела и загрязнения могут нарушить работоспособность насоса.
- ◆ Насос устанавливать в сухом, защищенному от замерзания месте, предусматривающем легкий доступ для проведения работ по техническому обслуживанию.
- ◆ Обеспечить доступ воздуха к вентилятору двигателю. Минимальное расстояние до стены 0.3 м.
- ◆ Монтажная поверхность должна быть ровной и горизонтальной.
- ◆ При работе в режиме всасывания, необходимо установить насос как можно ближе к источнику воды. Горизонтальная часть всасывающего трубопровода должна быть по возможности короткой, чтобы уменьшить потери напора. Избегать установки дополнительной арматуры во всасывающем трубопроводе, т.к. это снижает всасывающую способность насоса.
- ◆ Закрепление насоса выполняется двумя болтами (\varnothing 8 мм), на демпфирующих кронштейнах или на виброгасящем фундаменте. Для исключения передачи колебаний в систему возможно применение демпфирующих проставок.
- ◆ Винт для слива воды из насоса должен находиться на высоте не менее 20 мм над уровнем пола, чтобы обеспечить доступ к нему.
- ◆ Диаметр всасывающего трубопровода/шланга должен быть не меньше номинального диаметра всасывающего патрубка насоса. Для насосов серии 6 м³/ч и всасывающей высотой (SH) более 6 м минимальный внутренний диаметр всасывающего трубопровода равен 28 мм. Всасывающий трубопровод должен быть абсолютно герметичным.
- ◆ При высоте всасывания (SH) \geq 7 м необходимо иметь вертикальный участок напорного трубопровода высотой не менее 500 мм (рис. 3)
- ◆ Установить запорную арматуру перед и после насоса (поз. 1), тогда будет легче произвести техническое обслуживание насоса или его замену.

- ◆ За напорным патрубком предусмотреть установку обратного клапана (поз.2).
- ◆ Всасывающий и напорный трубопроводы должны монтироваться к насосу без напряжения. Чтобы исключить передачу вибраций можно использовать гибкие вибровставки или компенсаторы. При этом весовые нагрузки трубопровода должны восприниматься опорами.
- ◆ Пользователь должен предусмотреть мероприятия по контролю за уровнем воды, чтобы защитить насосы от сухого хода, при котором происходит перегрев и выход из строя скользящего торцевого уплотнения. Wilo предлагает различные приборы контроля давления или уровня воды.
- ◆ В целях предотвращения повреждения насоса из-за попадания в него грязи, во всасывающем трубопроводе должен быть установлен фильтр (поз. 5, размер ячейки 1 мм).

5.2. Электрическое подключение



Электрическое подключение должно производится квалифицированным монтером и согласно Правил монтажа и эксплуатации электроустановок.

- ◆ Электрическое питание должно осуществляться от стационарной линии электроснабжения с помощью штекерного устройства или многополюсного выключателя с минимальным зазором контактов 3 мм и соответствовать действующим требованиям (например, в Германии это требования, описанные в части 1 стандарта VDE 0730).
- ◆ Вид тока и напряжение должны соответствовать данным, указанным на заводской табличке насоса.
- ◆ Выполнить заземление насоса/установки.
- ◆ Предохранительное устройство: 10A плавкий предохранитель
- ◆ В целях защиты от перегрузки трехфазные моторы должны быть дополнительно оборудованы автоматом защиты двигателя, номинальный ток которого должен соответствовать данным, приведенным на фирменной табличке.
- ◆ Однофазные моторы переменного тока имеют встроенную заводскую термическую защиту, которая отключает насос, если температура обмотки превышает допустимую и автоматически включает насос после охлаждения.
- ◆ Должен быть использован силовой кабель с соответствующим внешним диаметром (например: H 05 W-F 3/4 G 1,5), чтобы защитить его от влажности и пробоя.
- ◆ Электрическое подключение должно производиться в клеммной коробке насоса в соответствии с электросхемами для трехфазного или однофазного токов (смотри также рисунок 5).
- ◆ Силовой кабель следует проложить таким образом, чтобы он ни в коем случае не соприкасался с трубопроводом, корпусом насоса и мотора.



В случае необходимости, следует предусмотреть возможность установки автоматического выключателя (FI-выключатель), срабатывающего при появлении тока утечки.

6. Ввод в эксплуатацию

- Необходимо проверить уровень воды в резервуаре или водоеме, а также давление на входе в насос.

Внимание!

Запрещается эксплуатация насоса в режиме сухого хода.
Сухой ход приводит к разрушению скользящего торцевого уплотнения

- Только для трехфазных моторов:
 1. Отрегулировать устройство защиты двигателя на номинальный ток в соответствии с фирменной пластииной или шилдиком.
 2. Проверить направление вращения мотора для чего, включив мотор на короткое время, проверить, совпадает ли направление вращения насоса со стрелкой на корпусе насоса. В случае, если насос вращается не в том направлении, поменять местами две фазы в клеммной коробке насоса.
- Поплавковый выключатель или электроды контроля уровня воды для защиты насоса от сухого хода (если такие имеются) расположить таким образом, чтобы насос отключался, если уровень воды мал и воздух может засасываться во всасывающий трубопровод.

Пуск насоса из накопительной емкости (рис. 2)

- Закрыть запорный вентиль на напорном трубопроводе.
- Отвинтить болт заполнения водой/удаления воздуха (поз. 3).
- Постепенно открывать запорный вентиль на всасывающем трубопроводе до полного заполнения насоса (пока вода не потечет из отверстия).



В зависимости от температуры перекачиваемой среды и давления в системе, отвинчивание болта для заполнения водой/ удаления воздуха может привести к выбросу из него горячей перекачиваемой среды в жидким или газообразном виде под большим давлением. Вследствие этого существует **опасность получить ожоги!**

- Закрыть болт заполнения водой/удаления воздуха.
- Открыть запорный вентиль на напорном трубопроводе.
- Включить насос.

Пуск насоса в режиме всасывания (рис. 3)

- Убедитесь, что открыты все принадлежности (кранники, манометры и т.п.) и другое вспомогательное оборудование, подсоединенное к насосу.
- Открыть запорный вентиль на напорном трубопроводе.
- Открыть запорный вентиль на всасывающем трубопроводе.
- Отвинтить болт заполнения водой/удаления воздуха (поз. 3).
- Заполнить насос через отверстие при помощи воронки.
- Закрыть отверстие для заполнения.
- Включить насос.



В зависимости от режима эксплуатации насоса или установки в целом (температура перекачиваемой среды), весь насос может быть очень горячим.

При касании насоса или установки существует опасность получить ожоги!

Внимание! Не допускать работы насоса более 10 мин. при подаче $Q=0 \text{ м}^3/\text{ч}$ (при закрытом вентиле на нагнетательном трубопроводе).

- Избегать работы насоса при расходе меньшем, чем 10% от номинальной мощности, дабы избежать образования пузырьков в насосе.
- Проверить, что потребляемый ток, не превышает номинальный ток, указанный на шильнике.

7. Обслуживание



Перед проведением любых работ по техническому обслуживанию отключить насос от электросети и принять меры по предотвращению несанкционированного включения!

Не допускаются любые работы на работающем насосе!

- Насос длительное время не нуждается в обслуживании. Срок его службы зависит от условий эксплуатации и в зависимости от этого может быть разным по продолжительности. Мы рекомендуем один раз в полгода проводить визуальный контроль насоса на предмет обнаружения утечек и необычных вибраций.
- В начальный период эксплуатации допускается незначительное капание из скользящего торцевого уплотнения. Если наблюдается сильная течь из скользящего торцевого уплотнения из-за сильного износа, его следует заменить. Замена выполняется квалифицированными специалистами.
- Если при эксплуатации подшипники работают необычно громко или со значительной вибрацией, это указывает на износ подшипников. Замена подшипников выполняется квалифицированными специалистами.
- При вероятности замерзания системы и насоса или при длительном отключении в холодное время года рекомендуем слить воду из системы и из насоса. Для слива воды из насоса открутить сливной винт (рис. 1, 2, 3 поз. 4); для слива воды из всасывающей магистрали открутить винт отверстия для слива, для слива воды из напорного трубопровода открыть отверстие для слива. Не забыть открыть концевой клапан.

8. Неисправности, причины, устранение

Неисправность	Причина	Устранение
Двигатель не запускается	Нет питания	Проверить электрический предохранитель, поплавковый выключатель, кабель
	Сработала защита двигателя	Устранить причину перегрузки, Проверить выключатель защиты
Двигатель работает, но насос не качает	Неправильное направление вращения двигателя	Поменять местами две фазы
	Слишком низкое напряжение в электросети	Проверить напряжение, конденсатор и кабель (поперечное сечение, подсоединение)
	Трубопроводы или насос засорены	Проверить насос и трубопроводы, очистить от инородных тел
	Воздух во всасывающем трубопроводе	Уплотнить трубопровод, удалить воздух из насоса и трубопровода
	Воздух в насосе	Заполнить заново насос водой
	Диаметр всасывающего трубопровода слишком мал	Заменить на трубопровод большего диаметра
	Слишком мала глубина погружения приемного клапана	Опустить приемный клапан на большую глубину
Насос качает неравномерно	Слишком большая высота всасывания	Насос расположить по возможности ниже
Недостаток давления	Неправильный выбор насоса	Заменить на более мощный насос
	Неправильное направление вращения	Поменять местами две фазы
	Всасывающий трубопровод заблокирован	Прочистить приемный клапан, сетку и всасывающий трубопровод
	Недостаточно открыт вентиль на всасывающем трубопроводе	Полностью открыть вентиль
	Инородные тела блокировали насос	Очистить насос, удалить инородные тела
Насос и трубопровод вибрирует	Инородные тела в насосе	Удалить инородные тела
	Насос плохо закреплен на фундаменте	Затянуть анкерные болты
	Плохое электрическое соединение	Проверить электрические соединения, клеммы
	Слишком легкий фундамент	Утяжелить конструкцию фундамента
	Повышенные шумы и необычная вибрация	Большой износ подшипника. Подшипник должен быть заменен специалистом.
Двигатель перегревается. Срабатывает защита	Недостаточное напряжение	Проверить напряжение в сети
	Затрудненное вращение насоса: инородные тела в насосе, засорены рабочие колеса, износ подшипника	Очистить насос Очистить рабочие колеса Заменить подшипник (обратиться в сервис)
	Слишком высокая температура окружающей среды	Обеспечить охлаждение
	Геодезическая высота $\geq 1000\text{м}$	Допустимая геодезическая высота $\leq 1000\text{м}$
	Нарушена фаза	Проверить, при необходимости заменить кабель
	Защита мотора выставлена на более низкое значение	Корректировать установку номинального тока в соответствии с данными двигателя
	Дефектен защитный термовыключатель	Заменить
	Двигатель неисправен	Произвести замену двигателя (обратиться в сервисную службу)

Если Вы не можете устранить неисправность собственными силами, обращайтесь в ближайшее предприятие сервиса фирмы WILO.




Рис. 1




Рис. 2




Рис. 3




Рис. 4




Рис. 5



ООО ВИЛО РУС
Россия 123592 Москва
ул. Кулакова 20
Т +7 495 7810690
Ф +7 495 7810691
wilo@orc.ru
www.wilo.ru

Филиалы ООО ВИЛО РУС

Владивосток /склад 4232 49 60 64	Красноярск /склад 3912 90 00 26	Ростов-на-Дону /склад 863 267 30 95	Тюмень 3452 49 49 28
Екатеринбург /склад 343 345 03 50	Москва /склад 495 781 06 94	Самара /склад 846 277 84 19	Уфа 3472 37 00 59
Иркутск 3952 56 34 24	Нижний Новгород 8312 77 76 06	Санкт-Петербург 812 329 01 86	Хабаровск /склад 4212 27 18 60
Казань /склад 843 545 02 22	Новосибирск /склад 383 210 62 92	Саратов 8452 34 13 10	Челябинск 351 749 93 89
Калининград /склад 4012 30 34 12	Омск 3812 24 07 95	Смоленск 4812 64 17 00	
Краснодар 861 225 16 33	Пермь 342 240 28 39	Тула 4872 31 54 51	